


Diese Abdeckung hochklappen



Papier das für die Anzeige Papierstau verantwortlich ist.



Leeres Fach nach der Entfernung des Papiers.