




angezeigt, wie z. B. das Herunterladen von Dateien. Über den Schnelleinstellungsbereich er Zugriff auf häufig verwendete Einstellungen wie den WLAN-Schalter.



Sie können folgende Vorgänge durchführen:



Lt. Handbuch sind die Softtasten „Rück“ „Home“ „alle offenen App“ für mein Lenovo Tab P11 5G B-J607Z vorhanden, fehlen aber bei meinem Tablet! Wie kann ich die einblenden? Im Handbuch steht nix!



Wenn ich nach unten wische, habe ich diese Anzeige und nicht wie im Handbuch (s. Bild oben). Wie kann ich diese Anzeige einstellen?

Wie kann ich die Frage nach dem „Setup wizard“ unterbinden.
Ich kann nur „später“ oder „zustimmen“.
Was stimme ich da eigentlich zu????